

Manuale

Istruzioni importanti Conservare per uso futuro



Leggere il manuale prima dell'uso.



Non inserire perni.



Non utilizzare piegato o spiegazzato.



Non adatto all'uso da parte di bambini molto piccoli (0-3 anni).

Informazioni sul prodotto

Questo prodotto riscaldante è dotato di un elemento riscaldante in fibra composita e di una batteria agli ioni di litio (powerbank).



ATTENZIONE: leggere attentamente prima dell'uso

- Utilizzare solo la batteria agli ioni di litio in dotazione. L'utilizzo di una batteria diversa può causare danni irreparabili al prodotto e all'ambiente e può essere pericoloso.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da persone vulnerabili che non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- Non utilizzare il prodotto per il riscaldamento del viso.
- Non esporre il prodotto a calore eccessivo proveniente da altre fonti di calore. Il prodotto è destinato all'uso interno, ma può essere utilizzato all'esterno.
- Non utilizzare se bagnato.
- Non piegare il prodotto posizionandovi sopra degli oggetti durante la conservazione.
- I bambini di età inferiore ai tre anni non devono utilizzare questo apparecchio a causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni sotto supervisione e con il controllo sempre impostato sul valore minimo della temperatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso medico negli ospedali.
- Non lavare l'intero prodotto, solo la fodera esterna può essere lavata a 30 °C.

Cosa è incluso in questo prodotto?

- Cuscino interno
- Powerbank
- Rivestimento interno con elemento riscaldante
- Cavo di ricarica
- Rivestimento esterno
- Manuale

1. Disimballare il powerbank dalla scatola contenuta nella busta e rimuovere la pellicola protettiva sul display.
2. Disimballare con cura il cuscino dalla pellicola protettiva in modo che il prodotto non venga danneggiato.
3. Utilizzare le cerniere sul cuscino per trovare il cavo USB per l'elemento riscaldante.
4. Rimuovere i cappucci protettivi dai connettori USB e collegare il powerbank.
5. Il display del power bank mostra il livello di carica espresso in %.
6. Posizionare il power bank collegato nella tasca sul coperchio interno nero.
7. Tirare indietro con attenzione le cerniere.
8. Accensione: tieni premuto l'interruttore sul lato del cuscino per 3 secondi finché l'interruttore non emette un segnale luminoso! Riscaldare l'elemento riscaldante per ca. Ci vuole 1 minuto.
9. Dopo l'accensione l'interruttore emette un segnale luminoso rosso, questo è il livello di calore più alto (50 °C), dopodiché premendo l'interruttore una volta è possibile scegliere tra livelli di calore aggiuntivi.

I singoli livelli: segnale luminoso verde: 40 °C, segnale luminoso blu: 45 °C, segnale luminoso rosso: 50 °C.

10. Spegnimento: tenere premuto l'interruttore per 3 secondi, il segnale luminoso si spegne, il riscaldamento si interrompe.



Ricarica della powerbank

- Collega il cavo di ricarica con il lato USB-C al powerbank, quindi collega l'altra estremità del cavo di ricarica alla porta USB-A del tuo computer o ad una testina di ricarica del telefono adatta (DC 5V-2A).
- Se il display del powerbank mostra 100, il powerbank è completamente carico.
- Il tempo totale di ricarica è di circa 3-5 ore.

Produttore di powerbank

Shenzhen AiL Industrial Co., Ltd.

3F, B Building, Shizhiding Industrial Park, No.369 Pinghu street, Pinghu, Longgang, Shenzhen, PRC

Pulizia

Spegnere il prodotto e rimuovere il coperchio esterno. Pulisci il rivestimento esterno seguendo le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta di lavaggio del cuscino esterno. Non lavare l'intero prodotto, solo la fodera esterna può essere lavata a 30°C.

Conservazione

Quando non viene utilizzato, conservare all'interno in un luogo asciutto. Quando si ripone l'apparecchio, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo. Non piegare l'apparecchio posizionandovi sopra oggetti durante la conservazione.

CE Direttiva CE

CE - Dichiarazione di conformità UE semplificata

Produttore: Admirer Kft. - Ungheria 8460, Devecser, Vasút u. 29.

Questo prodotto è conforme ai requisiti e alle altre disposizioni pertinenti delle attuali direttive europee RoHS e CE 2014/30/UE e 2011/65/UE.

La Dichiarazione di conformità UE originale può essere scaricata dal sito web del produttore:

<https://it.gartenmobel-auflagen.de>



Istruzioni WEEE

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della direttiva WEEE 2012/19/UE. Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Consultare le autorità locali per lo smaltimento dei rifiuti per informazioni sui punti di raccolta dei rifiuti elettronici.

Termini di garanzia

Al tuo acquisto si applicherà la legislazione locale e applicabile sulla garanzia. iCreate non può accettare alcuna richiesta di garanzia in caso di: danni o difetti causati dall'uso; funzionamento o trattamento del prodotto in modi non coerenti con il normale uso personale o domestico; riparazioni di tentativi di riparazione intrapresi da soggetti diversi da iCreate.

NOTA: cambiamenti o modifiche non esplicitamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.